



POSITIONIEREN:
Leine durch den Positionier-Ring geben und anziehen. Die Yacht positioniert automatisch unter den DualDocker.

PULLEY:
4 bis 8-fach Flaschenzug - Verstärker für "kinderleichtes" bewegen der Yacht.

